

Автомобильные инверторы напряжения СОЮЗ, для бортовой сети 12В, 24В.



Преобразователи напряжения, инверторы напряжения, инверторные преобразователи – все это название электронных устройств, преобразующих (инвертирующих) входное постоянное напряжение 12В, 24В, 48В, 60В в переменное напряжение 220В 50 Гц. Автомобильные инверторы Союз – это устройства, преобразующие бортовое напряжение автомобиля 12В или 24В в переменное напряжение 220В с формой выходного сигнала близкой к синусоиде. Инверторные преобразователи Союз подключаются к розетке прикуривателя или напрямую к [АКБ](#) (аккумуляторной батарее). Мы предлагаем инверторы Союз рассчитанные на различные мощности нагрузки. Вы можете купить инверторные преобразователи 12В или 24В постоянного тока в переменное напряжение 220В 50Гц, наиболее подходящие для Вашей задачи. В полевых условиях инверторный преобразователь, позволит подключить ноутбук, DVD-плеер, различный бытовой электроинструмент, электронные устройства, допускающие подачу напряжения электропитания с формой напряжения – модифицированная синусоида. Все инверторные преобразователи имеют встроенную защиту от перегрузок, обладают повышенной помехозащищенностью, используют режим включения - «мягкий старт», для реактивных нагрузок (электромоторы). Все инверторы имеют необходимые сертификаты. Инструкции, описания на русском языке.

Другое применение инверторных преобразователей напряжения Союз – использование их как устройства аварийного электропитания в домах, коттеджах, гаражах. По принципу работы инверторы Союз напоминают работу источника бесперебойного питания ([ИБП, UPS](#)). Для использования инверторного преобразователя Союз в системе электропитания дома, коттеджа, гаража необходимо обеспечить определенные условия для его работы. Мы подскажем Вам какую модель инвертора Союз выбрать и как правильно его установить.

[Автомобильные инверторы Союз. Подключение к АКБ \(аккумуляторной батарее\) 12В >220В \(в магазин\)](#)

[Автомобильные инверторы CAR200. Инвертор Союз 12В >220В](#)

[Автомобильные инверторы CAR300. Инвертор Союз 12В](#)

[>220В](#)

[Автомобильные инверторы CAR400. Инвертор СОЮЗ 12В > 220 В](#)

[Автомобильные инверторы CAR600. Инвертор Союз 12В >220В](#)

[Автомобильные инверторы PI-1200W. Инвертор Союз 12В >220В](#)

[Автомобильные инверторы PI-1500W. Инвертор Союз 12В >220В](#)

[Автомобильные инверторы PI-2000W. Инвертор Союз 12В >220В](#)

[Автомобильные инверторы PI-3000W. Инвертор Союз 12В >220В](#)

[Автомобильные инверторы PI-4000W. Инвертор Союз 12В >220В](#)

[Инвертор напряжения Союз. Подключение к АКБ \(аккумуляторной батарее\) 24В >220В \(в магазин\)](#)

[Автомобильные инверторы PI-1200W. Инвертор Союз 24В >220В.](#)

[Автомобильные инверторы PI-2000W. Инвертор Союз 24В >220В](#)

[Автомобильные инверторы PI-3000W. Инвертор Союз 24В >220В](#)

[Автомобильные инверторы PI-4000W. Инвертор Союз 24В >220В](#)

[Вернуться на Главную](#)

[Узнать цену, как купить...](#)

Цену и сроки поставки на автомобильные инверторы Союз 12В - 220В и 24 - 220В запрашивайте в нашем ["МАГАЗИНЕ"](#) или по электронной почте. Все данные есть в разделе [«Контакты»](#) .